



Pásové shrnovače
MERGE MAXX 442 F - 762 - 952 - 1092





Obsah

04-05	MERGE MAXX 442 F: zachování kvality píče	15	MERGE MAXX 952 & 1092: jiný způsob práce!
06-07	Přizpůsobte se každým podmínkám	16-17	MERGE MAXX 952 & 1092 ISOBUS: nová éra komfortu
08-09	Rovnoměrné řádky: +2 až 3 km/h	18-19	MERGE MAXX 952 & 1092 ISOBUS: všestranný a přizpůsobivý
10-11	Odolné a jednoduché!	20-21	MyKUH N
12-13	Perfektní kopírování povrchu	22-23	Technická specifikace
14	MERGE MAXX 762: hrajte nejvyšší ligu		

MERGE MAXX

Pásové shrnovače

JINÝ ZPŮSOB SHRNOVÁNÍ

PÁSOVÉ SHRNOVAČE MERGE MAXX JSOU VYSOCE UNIVERZÁLNÍ STROJE. JSOU SCHOPNY SHRNOT JAKÝKOLIV TYP PLODINY ŠETRNE A ZACHOVAT MAXIMÁLNÍ KRMNÉ HODNOTY MATERIÁLU. DVA NEZÁVISLÉ SBĚRAČE POSKYTUJÍ RŮZNÉ PRACOVNÍ ŠÍŘKY, SHRNOVÁNÍ DO JEDNOHO BOČNÍHO ŘÁDKU A SHRNOVÁNÍ DO STŘEDOVÉHO ŘÁDKU.



ŘADA MOŽNOSTÍ. Od trav přes vojtěšku, celo-rostlinnou siláž nebo seno, rostliny pro bioplynové stanice, po obilnou nebo řepkovou slámu - MERGE MAXX shrne jakýkoliv typ plodiny a vytvoří řádky s různými možnostmi jejich uložení.

VELKÝ VÝKON. S nastavitelným pracovním záběrem, pásové shrnovače MERGE MAXX mohou shrnout řádek až z 30 m. Vytváří stejnoměrné řádky, které umožňují sklizňovým strojům pracovat s vyšší rychlostí a to až o 3 km/h.

VYSOKÉ KRMNÉ HODNOTY PÍCE A NÍZKÁ KONTAMINACE ZEMINOU. Píce není smýkána po zemi do řádku jako je tomu u běžných rotorových shrnovačů, ale je šetrně sebrána od země sběračem, což redukuje ztrátu materiálu a obsah zeminy a kamení v materiálu. Po přesunu sběračem materiálu na pás je materiál dopraven pásem do boku nebo na střed, kde je vytvořen velký a načechráný řádek.

ZACHOVÁNÍ KVALITY PÍCE JE KLÍČOVÉ!


Čelně nesený MERGE MAXX 440 F umožňuje sklidit čistější píci, a tím následně snižuje náklady na provoz sklizňových strojů. To potvrzují i obsluhy strojů, které mluví o tom, že v píci není žádná zem ani kamení.



EXKLUZIVNÍ

DVA PÁSY: EXKLUZIVITA KUHN

Pro značné vylepšení formování řádku, čelně nesený MERGE MAXX 442 F přichází s exkluzivním řešením: **dvěma pásy**. Tyto dva pásy mohou dopravovat materiál vlevo i vpravo zároveň. Množství a objem materiálu je na každé straně stejné. Při použití v kombinaci se zadním pásovým shrnovačem s centrálním uložením řádku jsou vytvořeny rovnoměrnější řádky se stejnou hustotou po celé šíři řádku, a zároveň dochází ke sběru píce ve stopě traktoru, kam je následně položen řádek. Středový řádek je jednotný, co se týče hustoty a tvaru. To je skutečná výhoda při lisování kulatých balíků a balení do folie. Perfektní kvalita balíků znamená jednodušší manipulaci a uskladnění, nehledě na lepší kvalitu zakonzervování balíků ve folii.



Ochrana před koly traktoru

Způsob zavěšení v čelním třibodovém závěsu zabraňuje utužení materiálu přejetím koly traktoru. To také znamená, že prsty sběračů nemusí jet úplně po zemi, aby sebraly ušlapaný materiál z povrchu.



Výškově nastavitelné kloubové splazy

Splazy MERGE MAXX 440 F jsou kloubové a umožňují pohyb do všech stran, díky tomu tak nedochází k poškození travního strniště při bočním pohybu během zatáčení. Výška splazu je nastavitelná pro přizpůsobení různým povrchům strniště (travní porosty, vojtěška, obilné strniště). Další výhodou je, že pracovní úhel stroje zůstává neustále konstantní, což umožňuje efektivní systém odpružení.

Jednodušší práce pro obsluhu

Tlakoměr umístěný v zorném poli řidiče varuje před jakýmkoli abnormálním nárůstem tlaku v soustavě odpružení. Zadní kryt je průsvitný tak, aby bylo možné sledovat tok materiálu na pásu a ten tak regulovat.

K dispozici je také volitelná výbava v podobě retenční sítě, která omezuje pronikání rostlinných zbytků do masky traktoru, nebo sady dvou zpětných zrcátek pro zlepšení bočního výhledu.



Špičkové kopírování terénu

Systém odpružení je kyvadlového typu a umožňuje sběrači rozsah zdvihu $\pm 10^\circ$. Díky kombinaci s hydraulickým odpružením, které udržuje konstantní tlak na půdu, tak stroj perfektně kopíruje terén, což zaručuje posbírání veškerého materiálu s nepoškozeným strništěm.

Veškeré ovládání z pohodlí kabiny

Změňte pracovní režim, rychlost pásu nebo nastavení řádkování
- to vše z pohodlí kabiny,
díky ovládacímu terminálu KMM20.



PŘIZPŮSOBTE SE VŠEM PODMÍNKÁM

Díky široké nabídce strojů MERGE MAXX si jistě najdete ideální konfiguraci pro vás.

Jsou schopné:

- Sbírat jakýkoliv typ materiálu, lehký nebo těžký, hustý nebo řídký, krátký nebo dlouhý (dočasné nebo trvalé travní porosty, sláma nebo celé rostliny, seno...).
- Přizpůsobit se různým způsobům sklizně: řádky široké 1 m pro lisy a sběrací vozy nebo až 2,20 m pro sklízecí řezačky. Shrnujte do středového řádku s nastavitelnou šířkou, do bočního řádku nebo kombinujte další možnosti.
- Snadno se přizpůsobit tvaru a charakteru různých pozemků.



Shrnování do středového řádku


Shrnovač se roztáhne a mezi oběma křídly se vytvoří mezera, kam bude středový řádek pokládán. Pásky pak mají protichůdný chod a dopravují materiál do středu stroje.

Středový řádek lze tak vytvořit z 8 až 11 m píce.

Tato konfigurace je ideální pro:

- Práci s píčí rozprostřenou po celé šířce
- Práci se senem
- Práci s řádky vytvořenými žací trojkombinací s kondicionérem
- Práci se 2 řádky slámy po sklízecí mlátičce s šířkou sečení až 8,50 m

Šířku řádku lze přizpůsobit velikosti sběrače v závislosti na nastavené vzdálenosti mezi sběracími jednotkami **(1)**.




1

Stranové shrnování


U MERGE MAXX 952, pokud se pásky přiblíží k sobě a otočí se stejným směrem, vytvoří se jeden řádek, který spojí 7,50 metrů píce. Poté se shrnují buď doprava, nebo doleva.

Tento způsob shrnování lze použít při shrnování široce rozprostřené píce, obrácené píce nebo při vytváření malých řádků **(2)**.

Pokud jsou pásky umístěny dále od sebe, plodina se shrnuje na obě strany, aby se řádek otočil **(3)**.



2




3



20 až 30 m do jednoho řádku

Kombinace různých konfigurací umožňuje shrnovat velké objemy píce.


Při práci vpřed a vzad po poli se sběrači blízko sebe a pásy otáčejícími se stejným směrem je plodina dodávána buď doleva, nebo doprava. Dvojitý řádek se poté umístí vedle sebe nebo se překryje pro úzký sběr (4).



4

Získejte to nejlepší z obou světů s bočním a středovým ukládáním (5) :

- První přejezd s bočním ukládáním doprava. (A)
- Druhý přejezd s bočním ukládáním doleva. (B)
- Poslední přejezd pro spojení řádků do jednoho středového. (C)




5


Práce s těžkou hmotou a velkým objemem hmoty

Úprava konfigurace:

- Středové a boční (pravé nebo levé) ukládání, užitečné pro současné obracení dvou řádků slámy (6).
- Středové ukládání na stávající řádek v kombinaci s bočním ukládáním, které se při dalším přejezdu sloučí do jednoho řádku (7).



6



7

ROVNOMĚRNÉ ŘÁDKY: +2 AŽ 3 KM/H* PRO SKLIZŇOVÉ STROJE



S pásovými shrnovači MERGE MAXX, vaše sklizňové stroje mohou pracovat rychleji a jsou zároveň vystaveny menší zátěži. Uživatelé pásových shrnovačů MERGE MAXX potvrzují zvýšení pracovní rychlosti při sklizni o 2 až 3 km/h*.

S MERGE MAXX zvyšujete celkovou produktivitu. A díky kvalitnější a čistější píce bez kamení a zeminy se snižuje opotřebení sklizňových strojů, a tím dochází i ke snížení jejich provozních nákladů.

* v závislosti na podmínkách



SBĚRAČ A VODÍCÍ PLECHY S PŘÍTLAČNÝM VÁLCEM

Kvalita a pravidelnost funkce sběrače je úzce spojena s konstrukčním provedením sběracího ústrojí. Kombinace sběrače a vodících plechů s přítlačným válcem optimálně usměrňují tok materiálu na shazovací pásy, bez ohledu na množství a délku materiálu, a tvoří rovnoměrné a pravidelné řádky. Rychlost sběrače lze změnit s ohledem na stav pozemku a shrnovaný materiál, např. když je potřeba rychlost otáček snížit, aby materiál nebyl poškozován. Taktéž lze nastavit rychlost shazovacího pásu nezávisle na rychlosti sběrače. Pásky jsou velké a široké, bez problému dopraví velké množství hmoty.

Systém WINDGUARD s válci

Píce je sbírána sběračem a vedena systémem WINDGUARD, který se skládá z vodící spirály a válce, jež optimalizují tok píce na dopravníkové pásy. Systém se automaticky přizpůsobuje množství píce. Řádky jsou rovnoměrné a nadýchané, bez kroucení, takže práce jsou hotové rychleji.



Méně zeminy a kamení ve Vaší píci

Uživatelé shrnovačů MERGE MAXX jsou nadšeni! S pásovými shrnovači MERGE MAXX shrnujete trávu a pouze trávu bez kontaminace zeminou nebo kamením. Další způsob jak snížit provozní náklady.



JEDNODUCHÉ A PRAKTICKÉ NASTAVENÍ

Pro usnadnění přesunu píce a vytvoření rovnoměrných a nadýchaných řádků mohou uživatelé provádět několik jednoduchých nastavení. Rychlost pásu lze upravovat nezávisle na rychlosti sběrných jednotek tak, aby vyhovovala požadavkům a přizpůsobila tvar a velikost řádku následovanému stroji. Nastavení se provádí pomocí regulátorů rychlosti na čerpadlech u verzí bez ISOBUS a pomocí terminálu nebo joysticku u verzí s ISOBUS.

Rychlost pásu lze upravit nezávisle na rychlosti sběracího ústrojí tak, aby vyhovoval požadavkům a přizpůsobil tvar a velikost řádku dle požadavku. Nastavení se provádí pomocí regulátorů otáček na čerpadlech u verzí bez ISOBUS a u verzí s ISOBUS pomocí terminálu nebo joysticku.

WINDGUARD se nastavuje ručně nebo volitelně hydraulicky u verzí MERGE MAXX bez ISOBUS. Modely s ISOBUS lze nastavit pomocí terminálu ISOBUS nebo joysticku.

Dokonale tvarované stranové řádky

Clona na boku shrnovače umožňuje vytvářet dokonale tvarované řádky libovolné šíře. Je to volba na přání a hodí se zejména pro lisy a sběrací vozy, jejichž sběrače bývají obvykle užší. Obsluha může z kabiny měnit šířku řádku nebo clonu úplně složit.



ODOLNÉ A JEDNODUCHÉ!

Společnost KUHN vylepšila mnoho dílů z hlediska odolnosti, aniž by se snížila účinnost, takže je lze používat i v těch nejnáročnějších situacích. Pásové shrnovače MERGE MAXX byly navrženy pro dlouhodobý provoz v náročných podmínkách díky mnoha zesíleným dílům, což uživatelům umožňuje cítit se při sklizni píce jistě.



NAVRŽENO PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST. BEZ KOMPROMISŮ

Sběrač

Sběrač, klíčový prvek pásového shrnovače, je část nejvíce vystavená opotřebení a zatížení. Proto byl dále vylepšen, jako například novými zakřivenými prsty, které zvyšují odolnost a pracovní výkon. Ramena prstů s delším klikovým čepem zajišťují vyšší odolnost vůči namáhání.

Současně byl zvětšen prostor mezi sběračem a pásem, což zajišťuje plynulý tok hmoty bez ucpávání za všech pracovních podmínek.

Utěsněný pás

Přední PVC těsnění a zadní kartáčové těsnění zabraňují vniknutí píce a nečistot (jako je hlína, písek a kameny). Čistší stroj znamená kratší prostoje a větší klid.

Systém WINDGUARD

Vodící spirála systému WINDGUARD je vyrobena z vysokopevnostní oceli (HSS), což zvyšuje robustnost pásového shrnovače a prodlužuje jeho životnost.



SNÍŽENÁ ÚDRŽBA, VYŠŠÍ ZISK

Ziskovost stroje je silně ovlivněna provozními náklady. Ty jsou ovlivněny náklady na servis a údržbu, proto je nezbytné to vzít v úvahu při nákupu stroje. Nová generace MERGE MAXX 102 byla vyvinuta s ohledem na tuto skutečnost.



Ložiska na ramenech prstů obsahují plastové opotřebitelné díly, které jsou méně citlivé na vlivy vody, zeminy a písku. To zajišťuje vyšší odolnost proti opotřebení. Pokud je třeba díl vyměnit, trvá to jen několik minut, protože není nutné demontovat ani prsty, ani ramena prstů.

Do vačkové dráhy byly integrovány opotřebitelné díly Hardox®, aby se prodloužila její životnost. Díky možnosti demontáže a výměny dílu není nutné v případě potřeby výměny dílu měnit celou vačku. Údržba je nutná pouze u opotřebovaných dílů, aniž by bylo nutné demontovat celý sběrač.

KOMPAKTNÍ NA CESTÁCH

Velké provozy často vyžadují časté přesuny po silnici.

Všechny pásové shrnovače MERGE MAXX jsou navrženy tak, aby byly kompaktní, stabilní a praktické pro přepravu.

Perfektně uzpůsoben převozu po komunikacích

Kratší délka stroje, efektivní funkce skládání, závěs osazený tlumiči rázů (jedinečný a patentovaný prvek pro modely MM 952 a MM 1092) a skládací systém posazený dále na rámu stroje, to vše jsou vlastnosti, díky nimž je pásový shrnovač vysoce kompaktní a stabilní na špatně udržovaných silnicích a snadno ovladatelný při otáčení na souvratích.



Vyberte si Vám vyhovující pneumatiky:

K dispozici jsou různé typy pneumatik dle potřeby:

- 400/55-22.5,
- 500/45-R22.5.


Svůj stroj můžete také vybavit blatníky.



DOKONALÉ KOPIROVÁNÍ POVRCHU

Pod každou jednotkou jsou namontovány dva velké, kloubové a výškově nastavitelné splazy. Ty perfektně vedou každý sběrač a kopírují terén. Pásový sběrač MERGE MAXX udržuje tlak na půdu pod 90 kg! Každá jednotka sběrače má úhel +/-10° a vertikální rozsah pojezdu -20/+30 cm pro přizpůsobení se nerovnému terénu.

POROVNÁNÍ TLAKŮ NA PŮDU



Nastavení výšky

Možnost nastavení výšky shrnování je nezbytná pro omezení vnikání zeminy a kamenů do píce a snížení opotřebení prstů sběrače. U modelů bez ISOBUS se nastavení provádí pomocí centrální kliky s ukazatelem polohy v zadní části každé jednotky. Volitelný je systém hydraulického nastavení výšky shrnování. U pásových sběraček MERGE MAXX s ISOBUS se nastavení provádí na terminálu ISOBUS v kabině nebo na joysticku. Obě strany se nastavují současně a postupně.



Individuální zvednutí křídla

Standardem pásových shrnovačů MERGE MAXX je možnost jedno křídlo shrnovače nezávisle zvednout v případě potřeby. To se může hodit například na tvarově členitých pozemcích či při potřebě vyhnout se překážkám jako jsou skruže.

Individuální zvednutí křídla

Standardem pásových shrnovačů MERGE MAXX je možnost jedno křídlo shrnovače nezávisle zvednout v případě potřeby. To se může hodit například na tvarově členitých pozemcích či při potřebě vyhnout se překážkám jako jsou skruže.



Zavěšení s integrovanými tlumiči

Systém zavěšení na modelech MM 952 a 1092 zahrnuje tlumiče, které zabraňují přenosu rázů do ramen traktoru. Toto je jedinečné řešení značky KUHN, které dává obsluze ještě větší pohodlí při práci na rozbitých pozemcích či špatně udržovaných cestách.



Samostatný hydraulický okruh

Aby se předešlo nadměrným požadavkům na hydrauliku traktoru, je pohon pásu a sběrače řešen pomocí vlastního integrovaného hydraulického čerpadla se samostatným okruhem poháněným vývodovým hřídelem traktoru. Stroj může pracovat při 1000 ot./min nebo 750 ot./min v úsporném režimu, aby bylo docíleno menší spotřeby paliva. Při sběru drobného materiálu lze rychlost sběru jednoduše snížit.



Ochrana navíc

Pro shrnování v horkém a suchém počasí, v obilném strništi nebo znečištěné louce, jsou volitelnou výbavou plastové splazy, které perfektně chrání stroj i za nepříznivých sklizňových podmínek.

HRAJTE PRVNÍ LIGU

Pásový shrnovač MERGE MAXX 762 doplňuje nabídku shrnovačů společnosti KUHN pro splnění poptávky menších farem. S pracovním záběrem od 5,50 do 7,50 m při shrnování do středového řádku a od 6,20 do 7,50 m při shrnování do stranového řádku.

STEJNÉ BENEFITY V MENŠÍM PROVEDENÍ

Tento model je zkonstruován tak, aby poskytoval stejné výhody jako větší verze pásových shrnovačů a plně uspokojoval nároky na kvalitu píce:

- Univerzálnost vytváření řádků,
- Pravidelné řádky usnadňující sběr a dostatečný výkon sklízecích strojů,
- Omezení obsahu zeminy a kamení v píci.



JINÝ ZPŮSOB PRÁCE!

MERGE MAXX 952 a nový MERGE MAXX 1092 se ideálně hodí pro službaře a velké farmy pracujících na velkých výměrách.

TŘI MODELY PRO VELKÉ PROVOZY

Tyto tři velmi univerzální pásové shrnovače jsou řešením pro doplnění těch nejvýkonnějších sklizňových linek. Dokonale se dokáží přizpůsobit všem způsobům sklizně: řádky o šířce 1 m pro lisy a sběrací vozy nebo řádky až do šířky 2,2 m pro sklízecí rezačky.



Zvednutí při otáčení na souvrati

Při otáčení na souvrati stroj zvedne obě křídla do dostatečné výšky, přičemž nejnižší světlá výška stroje je 50 cm. Tím je docíleno snadnější manévrovatelnosti a zabránění zničení již shrnutých řádků. Polohu křídel při otáčení na souvrati lze optimalizovat tak, aby vyhovovala Vaším potřebám, posunutím senzorů v jejich krytu.



Kopírovací válečky

Snižte riziko požáru v horkých dnech a kamenitých pozemcích na minimum tím, že svůj stroj vybavíte kopírovacími válečky s regulací výšky. Válečky fungují jako doplněk kopírovacím splazům a za normálních podmínek se stahují, aby se využila plná kontaktní plocha splazů.

MERGE MAXX 952 A 1092 ISOBUS: NOVÁ ÉRA V UŽIVATELSKÉM POHODLÍ

U obou modelů se veškerá nastavení provádějí z kabiny pomocí terminálu ISOBUS nebo joysticku AUX-N. Nastavení a pracovní obrazovka byly navrženy tak, aby byly intuitivní a snadno srozumitelné, což usnadňuje jejich používání a správu. Obsluha může pracovat s jistotou a sledovat indikátory na pracovní obrazovce.

Zobrazení ikon
pro různé
funkce stroje

Volba systému odpružení


Automaticky / manuálně

Volba
nastavení:

clona řádku
(pokud je součástí
výbavy)


výška shrnování

výška
WINDGUARD





Předvolba souvrati



Rychlost pásu
(vlevo/vpravo)



Tlak pásu
(vlevo/vpravo)



Tlak sběrače
(vlevo/vpravo)

Množství funkcí:

- Jednotlivé nebo současné zvedání obou jednotek
- Posun jednotek
- Směr otáčení pásů (středové/boční shrnování a shrnování vpravo/vlevo)
- Zastavení pásu
- Čištění pásu
- Nastavení výšky shrnování
- Nastavení rychlosti pásu
- Nastavení rychlosti sběrače

Nastavení požadované rychlosti pásu

MERGE MAXX 952 A 1092 ISOBUS: UNIVERZÁLNÍ A PŘIZPŮSOBIVÉ



Stroje MERGE MAXX 952 a 1092 ISOBUS, navržené pro práci s různými druhy píce, různými typy půdy a s různými metodami sklizně, se velmi rychle a snadno přizpůsobí všem požadavkům za všech podmínek.

FUNKCE PRO ZVÝŠENÍ VŠESTRANNOSTI, JEDNODUCHOSTI A UŽIVATELSKÉHO POHODLÍ

'Nastavení WINDGUARD:

Úhel a polohu vzhledem ke sběrači lze plynule nastavit z terminálu. To je nezbytné pro perfektní a pravidelný přenos píce ze sběrače na pás.

5 možností nastavení tlaku na zem:

Různé konfigurace umožňují uživateli pracovat co nejlépe, aby se zabránilo poškození rostlinného porostu.

Nastavení rychlosti sběrače a pásu:

Je důležité přizpůsobit rychlost otáčení sběračů a pásů množství a objemu píce. Tím se zajistí pravidelný přenos píce bez ovlivnění kvality.

V automatickém režimu lze rychlost sběrače a pásu přizpůsobit rychlosti pojezdu.

V režimu bočního podávání se navíc pás nejbližší k řádku s větším objemem píce k přesunu může otáčet rychleji než pás nejdále od řádku. Tato funkce zabraňuje zaseknutí píce ve stroji.

Nastavení pracovní výšky:

Výška shrnování je nezbytná pro produkci vysoce kvalitní píce bez nečistot a kamenů. Je také faktorem přispívajícím k opotřebení radliček.

Funkce „sběru“:

Některé části pozemku mohou být obtížně přístupné (vlhké oblasti, úzké prostory, překážky atd.). Aby se zabránilo vjezdu sklízecího stroje do těchto oblastí, funkce „sběru“ dočasně zastaví pásy, aby se píce naložila a přesunula na snadněji přístupné místo na pozemku.



TERMINÁL ISOBUS CCI 60

Terminál CCI 60 ISOBUS s certifikací AEF usnadňuje ovládání stroje. Barevná dotyková obrazovka usnadňuje zadávání parametrů a přístup k různým stránkám nabídky. Protože se jedná o terminál ISOBUS, je přímo připojen k 9 pinové zásuvce v kabině traktoru. Jinak lze použít kabeláž baterie.



CCI 60:

Jednoduchý a cenově dostupný terminál ISOBUS

Displej o úhlopříčce 5,7"/14,5 cm zobrazuje hlavní údaje o stroji i hlavní informace.

Kromě softwarových tlačítek je k dispozici 12 podsvícených hardwarových tlačítek pro usnadnění používání.

TERMINÁLY ISOBUS CCI 800 A CCI 1200

Terminály ISOBUS CCI 800 a 1200 jsou certifikovány organizací AEF. Mají tři priority: výkon, viditelnost a flexibilitu. Intuitivně ovládejte své stroje díky velké dotykové obrazovce s antireflexní úpravou, která dokáže současně zobrazovat různé důležité informace, a také umožňuje připojení joysticku a kamery. Tyto terminály jsou vysoce všestranné.



CCI 800:

Kompaktní terminál ISOBUS

Obrazovka s úhlopříčkou 8 palců/20 cm zobrazuje hlavní stroj a miniaturní zobrazení po straně. Kliknutím na miniaturní zobrazení jej zvětšíte.



CCI 1200:

Všechny informace na jedné obrazovce

Na obrazovce s úhlopříčkou 12,1"/30,5 cm se zobrazují všechny důležité informace. K dispozici jsou různé formáty zobrazení: mini-view / maxi-view / double UT.

Vše po ruce s joystickem CCI A3

Ovládejte svůj stroj joystickem ISOBUS CCI A3. Zobrazte si a vyberte správnou funkci ve správný okamžik pomocí různých ikon na barevné dotykové obrazovce. Je to praktičtější a usnadní vám to práci.



MyKUHNN

CESTA K ÚSPĚCHU!

MyKUHNN je online prostor, kam se můžete ještě dnes připojit a objevit všechny možnosti, jak spravovat Vaší KUHN flotilu strojů, které Vám MyKUHNN nabízí.
Navštivte: mykuhn.kuhn.com



Řiďte svůj strojový park

Dostaňte ze svých strojů KUHN více díky online nástrojům!

Jakmile je stroj identifikován, můžete ho spravovat získáním přístupu ke katalogům náhradních dílů a stahováním návodů pro obsluhu..

Originální díly

MyKUHNN vám umožňuje vyhledávat díly buď zadáním jejich referenčního čísla nebo pomocí online katalogu. Hledání dílu je snadné. Můžete zobrazit dostupnost dílu u svého prodejce a poslat mu svůj požadavek.

Návod k použití

Díky registraci vašich strojů v „My Fleet“ snadno najdete potřebný návod k obsluze. S MyKUHNN si ho můžete stáhnout ve verzi, kterou lze vytisknout. MyKUHNN vám zašle upozornění, když je váš stroj zahrnut do vylepšovacích kampaní. Poté se můžete rychle spojit se svým prodejcem. Žádné překvapení, budete včas upozorněni!



Maximalizujte výkon svých strojů

Přizpůsobte nastavení svých strojů

Maximalizujte svou produktivitu tím, že získáte přístup ke všem informacím o nastavení a údržbě.

Odešlete svou předpisovou mapu jedním klikem.

Pomocí KUHN EasyTransfer z vašeho počítače odešlete předpisové mapy na vaše stroje prostřednictvím platformy agrirouter.

Nechte se vést při kalibraci dávkování

S aplikací KUHN EasyMaps můžete ručně upravit dávkování aplikace tím, že přímo zobrazíte na svém chytrém telefonu vaši předpisovou mapu a vaši pozici na poli.

Exkluzivní odborné informace

MyKUHN Vám přináší velké množství informací s přidanou hodnotou. Zůstaňte v obraze o nových strojích KUHN, konzultujte ohlasy uživatelů, využijte agronomických a odborných rad a zjistěte více o know-how KUHN.



Mnoho dalších zajímavých výhod



Účast na akcích

Dostávejte upozornění když prodejci KUHN budou pořádat akce ve Vašem regionu.




Využijte výhodné nabídky

Benefitujte z exkluzivních nabídek financování dílů a strojů KUHN.



Zůstaňte v kontaktu

Najděte své oblíbené prodejce, abyste je mohli snadno a rychle kontaktovat.



Technická specifikace

	MERGE MAXX 442 F	MERGE MAXX 762
Pracovní záběr (m)	3,00	5,50 / 7,50
Pracovní záběr v režimu středového shrnování (m)	-	6,20 to 7,50
Pracovní záběr v režimu stranového shrnování (m)	4,40	6,70
Přibližná šířka řádku (m)	-	
Transportní šířka (m)		
Transportní délka (m)	2,25	6,60
Transportní výška (m)	1,35	
Počet sběračů a pásů	1 sběrač / 2 pásy	
Kopírování povrchu/nastavení výšky sběračů	2 kloubové splazy / pomocí zajistění čepu do více poloh	2 splazy na sběrač / plynulé nas
Způsob řádkování	Jednostranné nebo oboustranné	
Pneumatiky	-	
Funkce terminálu	terminál KMM20: způsob práce, rychlost pásů a zvolení způsobu řádkování	Ovládací jednotka KMM 01: simultánní nebo
Otáčky PTO	-	
Zavěšení	Kat. 2 Přední tříbodový závěs traktoru nebo zdvih přes jednočinný píst (nebo dvoučinný s plovoucí pozicí)	
Minimální požadavky na PTO (kW)	-	56
Minimální požadavky na PTO (k)	-	75
Požadavky na hydrauliku	1 jednočinný okruh s volnou vratkou, průtok 45 l/min při tlaku 150 bar (průměrně 80-120 bar v závislosti na hmotě)	2 dvoučinné okruhy
Požadavky na elektroniku		1 sedmi-pinová zásuvka a 1 tří-pinová ISO zásuvka
Osvětlení signalizace		
Váha (kg)	1 140	4 450

◆ standardní výbava ◇ volitelná výbava - nedostupné

Možnosti dovybavení: Vzduchová nebo hydraulická brzdná soustava, hydraulické nastavení výšky, vodící válce, blatníky, LED světla, splazy z otěru-odolné oceli, široká kola, clona. MERGE MAXX 442 F: retenční síť, sada 2 zpětných zrcátek.



NÁHRADNÍ DÍLY KUHN



Pro maximální spolehlivost. Slévárny i kovářny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší vypracované logistice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

MERGE MAXX 952	MERGE MAXX 952 ISOBUS	MERGE MAXX 1092 ISOBUS
7,50 / 9,50		8,85 / 10,95
8,20 to 9,50		9,70 to 11
8,80		10,30
1,0 - 1,5 při stranovém shrnování, až 2,2 při středovém shrnování		
3,00		
7,40		8,20
3,70		
2 sběrače s 1 pásem ke každému		
tavení klikou (nebo hydraulicky)	2 splazy na sběrač, nastavení přes terminál	
Středové, stranové, levostranné a pravostranné nebo středové + stranové		
400 / 55 x 22.5 (↔ : 500 / 45 - R22.5)		500 / 45 x R22.5
individuální zvedání, výběr strany ukládání	Stroj s ISOBUS (použijte terminál CCI nebo terminál traktoru s certifikací ISOBUS): poloha jednotek, ukládání, rychlost sběru/pásu, poloha Windguard, individuální zdvih, zastavení pásu atd.	
1000 nebo 750 - k upřesnění při objednávce		
Dvoubodové uchycení (zadní ramena) s otočnými třmeny - Kat. 2 a 3		
63		71
85		95
(1 s plovoucí pozicí)	LS připojení: 1 x tlak, 1 x volná vratka, 1 x LS	
	1 sedmi-pinová zásuvka a 1 tří-pinová ISO zásuvka	
◆		
4900	5000	5 250

SLUŽBY KUHN*

KUHN sos order - Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka náhradních dílů po celý rok**
KUHN protect+ - Prodloužená garance se službou kuhn protect+!
KUHN i tech - Rychlá a efektivní technická podpora!
KUHN finance - Financování strojů dle potřeb zákazníka!



*Ne všechny služby jsou ve všech státech dostupné. **Neplatí 1. ledna, 1. května a 25. prosince.

MyKUHN

MOJE CESTA K ÚSPĚCHU

Aplikace MyKUHN je online zákaznická podpora. Zaregistrujte se ještě teď a objevte, jaké exkluzivní služby MyKUHN nabízí a objevte tak aplikace, které Vám usnadní správu Vašich strojů a terminálů KUHN, a které Vám pomohou zvýšit jejich výkonnost. Po registraci získáte přístup ke katalogům náhradních dílů, technické dokumentaci a mnohé další a to jak na počítači, smartphonu nebo tabletu.



Prohlédněte si výběr vysoce výkonných strojů značky KUHN



1. Žací trojkombinace - 2. Žací trojkombinace s kondicionérem - 3. Široko-záběrové obrabeče - 4. Čtyř-rotorové shrnovače
5. Lisy na hranaté balíky - 6. Lisy na válcové balíky - 7. Kombinované lisy - 8. Baličky

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn naleznete zde:
www.kuhncenter.cz

Informace uvedené v tomto dokumentu slouží pouze k informačním účelům a nejsou závazné. Naše stroje jsou vyrobeny v souladu s předpisy států, do kterého jsou stroje dodány. V naší literatuře mohou být některá bezpečnostní zařízení odstraněna pro lepší ilustraci. **Za žádných** okolností by neměl být stroj v provozu bez patřičných bezpečnostních zařízení uvedených v návodech a v pokynech při předání. **RESPEKTUJTE PLATNÉ SILNIČNÍ PŘEDPISY A TAKÉ** celkovou hmotnost tažného prostředku, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu a pneumatiky. Minimální zatížení přední nápravy traktoru musí vždy být v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě musí dosahovat minimálně 20% hmotnosti traktoru). Vyhrazujeme si právo změny konstrukce, technických údajů nebo materiálů bez dalšího upozornění. Na stroje v tomto dokumentu lze vztahovat alespoň jeden patent a/nebo průmyslový vzor. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrované v jedné nebo několika zemích.

S ohledem na ochranu životního prostředí je tento prospekt vytištěn na papír, který neobsahuje chlor.
920 572 CZ - 05.26 - Copyright KUHN 2025

